

マップランプ交換手順



1. ルームランプのスイッチをOFFにします。

2. 中央部のパネルをリムーバー等を用いて取り外します。

3. レンズ部をリムーバー等を用いて取り外します。

4. 純正品のハロゲン球を取り外します。



5. スイッチをONにした状態で本製品の端子を差し込みます。**極性にご注意**ください。

6. 本製品の両面テープの剥離紙を剥がし、本体を固定します。

7. レンズを取り付けます。

8. 点灯を確認し作業終了です。

ラゲッジランプ交換手順



1. ルームランプのスイッチをOFFにします。

2. レンズ部をリムーバー等を用いて取り外します。

3. 純正品のハロゲン球を取り外します。

4. 本製品の端子を差し込み端子部を手動で押し込み点灯を確認します。



5. レンズ側の両面テープを貼り付け、裏側の剥離紙を剥がし、本体を固定します。

6. 点灯を確認し作業終了です。

REIZ
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS