



# DA17W EVERY WAGON ALL LED TAIL LAMP

## —取り付け・取り扱い説明書—

このたびは、DA17W エブリイワゴン用 ALL LED TAIL LAMP をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

**【免責事項】** 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しましては当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

**【取り付け上のご注意】** 下記の記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
  - ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で行ってください。
  - ・商品は点灯確認を行ってからお取り付けください。
  - ・作業は必ずカーショップ、整備工場にて行ってください。
  - ・本製品の分解・改造は行わないでください。
  - ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上で作業を行ってください。

**【キット内容】** お取り付け前にご確認ください。

- ・テールランプ本体 (L/R) : 各1個
- ・取り付け・取り扱い説明書: 1ケ
- ・反射板: 2ケ(レッドクリア/レッドスモークレンズを除く他カラーのみ付属)

**【使用工具】** 別途ご用意ください。

- ・六角ソケットレンチ 8mm/10mm
- ・プッシュリベット外し用リムーバー

**【トラブル診断】** 下記の記載事項をご確認ください。

1: LED が点灯しない場合

- ⇒コネクタが確実に接続されているかご確認ください。
- ⇒バッテリーが十分に充電されていることをご確認ください。

2: LED の一部が点灯しない場合

- ⇒コネクタが確実に接続されているかご確認ください。
- ⇒バッテリーが十分に充電されていることをご確認ください。

※改善されない場合は販売元へお問い合わせください。

3: ウインカーがハイフラッシュ現象を起こす場合

- ⇒製品裏側に設置されている抵抗のコネクタが確実に接続されているかご確認ください。
- ⇒ウインカー制御ユニットのカプラーが確実に接続されているかご確認ください。
- ※片側がハイフラッシュとなる場合は、正常に点灯するテールランプの抵抗器及び、ウインカー制御ユニットの左右を入れ替え、動作確認を行ってください。
- ※改善されない場合は販売元へお問い合わせください。

4: ゴースト点灯(微点灯)が起こる場合(テールランプ以外の製品を社外品に交換されている)

- ⇒交換されている灯火類を純正品にお戻しください。
- ※当社製品以外との組み合わせによる不具合保障対象外となります。
- ※社外品との組み合わせによる不具合につきましては、取り付けをご依頼されたカーショップにお問い合わせください。

5: レンズ内部に曇りが発生する場合

- ⇒レンズ内部と外気温に差が生じた場合、まれに曇りが発生する場合がございます。
- テールランプ裏側に通気口を設けていますのでしばらく時間を置いていただくと次第に解消されます。

### 【リアバンパー取り外し手順】



1.水きりモールを取り外します。



2.バンパー表面のプッシュリベット及びボルト(10mm)を取り外します。



3.バンパー側面のプッシュリベットを取り外します。



4.フェンダーライナー及び、バンパー下部を固定するプッシュリベットを取り外します。



5.バンパー側面を手前に引き上げるようにし、リテーナのロックを外します。



6.中央のコネクタを取り外します。取り外したプッシュリベット及びナットはなくさないようご注意ください。

## 【テールランプ取り付け手順】

### -テールランプ固定箇所の確認-



○:8mm ナット固定(片側 2 か所)

□:爪固定:片側 5 か所



1.コネクタを取り外します。



2.テール本体を固定するナットを取り外します。



3.リムーバー等を用いて爪固定を外していき、テール本体を取り外します。逆の手順で本製品を取り付けます。

## ウインカーの切り替え方法

### □ギボシ差し替えタイプ



ギボシの抜き差しにて切り替えるタイプ。

※3本線の場合、1本の配線に対して2本の配線のどちらか一方を差し替え切り替えます。

#### ■切り替えに関する注意点

・ウインカーの切り替えは左右個別に行ってください。