



HA36S ALTO ALL LED TAIL LAMP

－取り付け・取り扱い説明書－

このたびは、HA36系アルト用 ALL LED TAIL LAMP をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに關しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しましては当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記の記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
 - ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で行ってください。
 - ・商品は点灯確認を行ってからお取付ください。
 - ・作業は必ずカーショップ、整備工場にて行ってください。
 - ・本製品の分解・改造は行わないでください。
 - ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上で作業を行ってください。

【キット内容】 お取付前にご確認ください。

- ・テールランプ本体 (L/R) : 各1個
- ・取り扱い説明書(本書)

【使用工具】 別途ご用意ください。

- ・六角ソケットレンチ10mm : テールランプ、バンパー固定用ボルトに使用
- ・内張り外し用リムーバー
- ・養生テープ : ボディー保護に使用

【トラブル診断】 下記の記載事項をご確認ください。

1 : LED が点灯しない場合

⇒カプラーが確実に接続されているかご確認ください。

2 : LED の一部が点灯しない場合

⇒コネクタが確実に接続されているかご確認ください。

改善されない場合は販売元へお問い合わせください。

3 : ウインカーがハイフラッシュになる場合

⇒製品裏側に設置されている抵抗のコネクタが確実に接続されているかご確認ください。

4 : ウインカーが正常に流れない場合

⇒切換えスイッチの端子が正しく接続されているかご確認ください。

5 : ゴースト点灯(微点灯)が起こる場合(テールランプ以外の製品を社外品に交換されている)

⇒交換されている灯火類を純正品にお戻しください。

※当社製品以外との組み合わせによる不具合保障対象外となります。

※社外品との組み合わせによる不具合につきましては、取り付けをご依頼されたカーショップにお問い合わせください。

6 : レンズ内部に曇りが発生する場合

⇒レンズ内部と外気温に差が生じた場合、まれに曇りが発生する場合がございます。

テールランプ裏側に通気口を設けていますのでしばらく時間を置いていただくと次第に解消されます。

【テールランプ取り付け手順】



1.バンパー上部のボルトを4か所(左右)取り外します。側面はキャップを取り外してください。



2.ナンバープレートとバンパーが共締めになっていますのでこちらも取り外します。



3.バンパーの裏側下部にあるプッシュリベットを2か所(左右)取り外します。



4.フタイヤハウス内のプッシュリベットを2か所(左右)取り外します。



5.リアバンパーを取り外します。左右側面持ち上げるように取り外します。



6.左側の集中コネクタを2か所取り外し、バンパーを車体から取り外します。



7.テールランプ裏側のプッシュリベットを取り外します。



8.テール裏側下部のボルト(片側2か所)を取り外します。



9.コネクタを取り外し、テール本体を表側より引き抜きます。



10 純正テールと同じ取り回しで配線をバンパーの裏側に取り出し、コネクタを接続し、逆の手順にてバンパーを戻してください。

ウインカーの切り替え方法

□ギボシ差し替えタイプ



ギボシの抜き差しにて切り替えるタイプ。

※3本線の場合、1本の配線に対して2本の配線のどちらか一方を差し替え切り替えます。

■切り替えに関する注意点

- ・ウインカーの切り替えは左右個別に行ってください。