

# UNIVERSAL SMARTPHONE HOLDER

汎用 スマートフォンホルダー

-A ピラー装着用 -

## 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

## 取付・使用上のご注意

### [ 免責事項 ]

- ・ 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・ 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・ 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

### [ 取り付けに関して ]

- ・ 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・ 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・ 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

### [ 保証内容に関して ]

- ・ 本製品の保証は初期不良（発送より7日間）のみとなります。
- ・ 製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。

## セット内容

- ・ スマートフォンホルダー・アーム・ジョイント・ジョイント用キャップ・ジョイント部ナット
- ・ ボルト（4本）・ワッシャー・スプリングワッシャー・工具（3種）

**Revit**  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

**REIZ**  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

# 製品内容・取り付け方法



①アーム

②スマホホルダー

③工具(六角レンチ+ボックスレンチ2種)

A: ジョイント(ピラー部)

B: M6 ボルト(長さ違い4本)

C: スプリングワッシャー D: ワッシャー

E: ナット(ジョイント部)

F: キャップ(ジョイント部)

[M6 ボルトの選定に関して]

付属のボルトは M6×40/45/50/60 の4本が付属します。  
ボルトの長さにより突出量が変わりますので、車両側の  
取り付け部に応じて長さを変更してください。



## 取り付け方法



1, アシストグリップのビスを取り外します。※キャップ付きの車両はキャップを取り外してください。



2, ジョイントに適切な長さのボルトを通し、D・Cのワッシャーを通してピラーへ仮組みします。



3, Eのナットをジョイントに差し込みます。



4, アームよりボールジョイントを取り外し仮組みします。



5, アーム・スマートフォンホルダーを仮組みし、位置出しを行います。実際にスマートフォンを取り付け、干渉やハンドル操作に影響が無いかを確認します。



6, 仮組のアームを外し各部を本締めし、固定を行います。本締めが出来ましたら最後にFのキャップを取り付け完成です。