

### ■取り付け方法

①10mmのボックスレンチを用いて、純正のフューエルリッドを固定する2カ所のボルト、フューエルキャップを取り外します。



②取り外した純正のフューエルリッドから、ストッパー2個と、金属バネクリップ、フューエルキャップのテザー（紐）を取り外します。



③取り外した部品を本製品に取り付け車体に仮合わせを行います。



※一度フューエルリッドを閉めた状態で、上下左右の位置調整を行ってください。

④位置合わせができましたら、本締めを行い作業終了です。

※ボルトを閉めこむ際、本体が動かないよう固定した状態で、作業を行ってください。



### ■キャッチ部分の微調整

製品の個体差によりキャッチ部の角度にズレがある場合がございます。車両に合わせて角度の調整を行ってください。

※給油口レバーを引いた際、リッドの開き具合が小さいと感じる場合は、金属バネクリップを上げることで跳ね返す力の調整を行うことが可能です。

