

# OVER FENDER (ABS製/片側9mmワイドタイプ)

S500 HIJET TRUCKU/JUMBO [前期・後期共通]

**REIZ**  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

## ■お取り付け前にご確認ください

本製品は一部を除き、両面テープでの固定となります。  
密着強度を確保するため下記の内容をお守りください。

- ・装着面は洗浄・脱脂を行ってください。
  - ・貼り直しは密着強度が下がりますので、装着前に仮合わせを行ってください。
  - ・外気温が10度を下回りますと両面テープの接着力が低下します。
- ※外気温が低くなるシーズンは、テープ面と接着面を温めてからお取り付けください。
- ・取り付け後、24時間は水分が付着しないようご注意ください

## ■ダミーボルトの取り付け

商品の生産ロットにより、ダミーボルトは付属品として同梱している場合がございます。装着後はナットが取り付けできませんので、装着前にお取り付けください。



## ■ゴムモールの取り付け

ドアと製品の間隙埋め、傷防止のためのモールも装着前に取り付けが必須です。  
製品側に貼り付け済みの両面テープの剥離フィルムを1~2mm程カットし装着します。



## ■リア側ボルトナット固定位置

前後外側2カ所を付属のボルトナットにて固定します。後方は泥除けと共締めにて固定してください。  
ボルトナット固定後に、両面テープの装着を行ってください。



## ■使用上のご注意

本製品は片側9mmの増幅となりますが、検査官の判断により、車検不適合となる場合がございます。あおりの開口角度が制限されます。製品の破損防止の為、ゲートチェーン装着状態での使用をおすすめします。