

OVER FENDER (ABS製/片側9mmワイドタイプ)

S700系 アトレー・ハイゼットカーゴ

REIZ
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

■お取り付け前にご確認ください

本製品は一部を除き、両面テープでの固定となります。
密着強度を確保するため下記の内容をお守りください。

- ・装着面は洗浄・脱脂を行ってください。
 - ・貼り直しは密着強度が下がりますので、装着前に仮合わせを行ってください。
 - ・外気温が10度を下回りますと両面テープの接着力が低下します。
- ※外気温が低くなるシーズンは、テープ面と接着面を温めてからお取り付けください。
- ・取り付け後、24時間は水分が付着しないようご注意ください

■ゴムモールの取り付け

ドアと製品の隙間埋め、傷防止のためのモールも装着前に取り付けが必須です。
製品側に貼り付け済みの両面テープの剥離フィルムを1~2mm程カットし装着します。



■フェンダー一部、リア後部の固定に関して

フロントフェンダー側のピースは純正バンパーとフェンダーライナーを固定している
プッシュリベットを取り外し共締めにて固定します。リア後部も同様にプラスチック
ビスを取り外し共締めにて固定します。※フロント2ピースは装着前にドアの開閉時に
干渉しない位置を確認の上、お取り付けください。



■使用上のご注意

本製品は片側9mmの増幅となりますが、検査官の判断により、車検不適合となる場合がございます。あおりの開口角度が制限されます。製品の破損防止の為、ゲートチェーン装着状態での使用をおすすめします。