

LED SIDE MARKER Ver1/Ver.2

ZN8/ZD8 GR86/BRZ

Revit
HIGH QUALITY SHINING PARTS

■ サイドマーカー本体の脱着手順

フェンダーライナーを固定する3か所(片側)のプッシュリベットを取り外し、フェンダー内のカブラーを引き抜きます。
本体の取り外しは、サイドマーカー本体を固定するナット1か所(片側)を外し、爪を押し込み取り外します。

製品を装着する際は逆の手順でお取り付けください。



■ プッシュリベットの脱着方法

取り外しの際は、中央のピンを押し込み、ロックを解除して取り外します。

取り付けの際は、中央のピンを裏側から押し込み、表に突出した状態にてフェンダーライナーに挿し込み、ピンを押し込みロックします。



■ Ver.2の取り付けの際の注意点

● フェンダーライナー固定に関して

Ver.2(ポジション機能付き)モデルの場合、製品の構造上、フェンダーライナーを固定するプッシュリベットの中央部は固定せず、上下2カ所のみを固定しご使用ください。



● ポジション機能の接続に関して

ポジション機能を点灯させる場合、緑の+線をヘッドライト裏側のコネクター内にございます、ポジション電源の+線へ接続し、ご使用ください。アースはウインカーと兼用の為、結線作業は不要です。接続先をACC電源等に接続することで、デライトとしての点灯も可能です。

※本機能はドレスアップ用となります。

