

REIZ

HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

DA64V/W EVERY HEAD LIGHT UNIT

-取り扱い説明書-

このたびは、DA64 系エブリイ用ヘッドライトユニットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5 分以上経過してから行ってください。
 - ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認した上で行ってください。
 - ・商品は点灯確認を行ってからお取り付けください。
 - ・作業は必ずカーショップ、整備工場にて行ってください。
 - ・本製品の分解・改造は行わないでください。
 - ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。
- ※年式・グレード等により本書と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上で作業を行ってください。
- ・本製品とウインカーポジションキットの併用は故障の原因となりますので、同時装着 は行わないようご注意ください。・車検に関しましては、各地域、各検査官により見解が異なる場合がございます。
- ※念のため、純正品はお手元に保管していただくことをお勧めします。

■取り付け手順



1.バンパーを取り外し、ヘッドライを固定するボルト2本とプッシュリベットを取外します。



2.純正ヘッドライト裏側の各カプラーを取り外します。



3.弊社製品のカプラーと車体側のハーネスを接続します。



4.スモールランプは純正カプラーを取外し、ギボン端子などを用いて接続してください。



5.製品下部にある金属部を純正のブラケットに差し込むように取り付けます。



6.ボルト及びプッシュリベットは純正品を用いて固定します。



7.左側を固定する際、アースの端子が干渉する場合は、向きを変更してください。

製品取り付け上のワンポイント

○本体固定時のフィッティング性を向上させるため、ボルト及びプッシュリベット取り付け部の穴径を拡張していただきますと調整幅が広がります。

○光軸調整は製品の構造上、製品背面のスペースが狭くなってしまうので、バンパー取り付け前に行ってくださいことをお勧めします。

■ウインカーの極性に関して

LEDの製品には極性(+,-)がございます。本製品を取り付け時にウインカーが点灯しない場合は、以下の手順にて極性の変更を行ってください。



1.車体側のウインカー用カプラー内の白いパーツを取り外します。



2.先端の細いツールを用いて端子の爪を押し上げ配線を引き抜きます。



3.+、-の配線(端子)を引き抜き、左右を入れ替え、逆の手順で組み上げます。