

LED TRUNK LAMP Ver.2

Revit
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

200 HIACE/REGIUSACE/BONGO BRAUNY VAN

■取り付け手順

- ①バックドア側のトリムを取り外し、電源取り出しハーネスをバックドア内に通します。
※キャッチ側に小さい白色のカプラーが来るように配線を通してください。
- ②ルームランプ側のハーネス(端子なし) をジャバラ内を通し、車体側へ配線を引き込みます。※フューズボックスを取り外した状態で通します。



- ③リアゲート周りのモールを取り外し、ルーフライナーの手前側を外します。
- ④右ピラーカバーの上部と、ルームランプを取り外し、配線を通します。
- ⑤ルームランプのコネクターへ本製品の配線を接続します。



- ⑥本製品とカプラーを接続し、本体を車体側へ取り付け、点灯を確認します。
※製品には赤色のクリップが付属しておりますが、純正品(白)への付け替えを推奨します。
※装着時には、クリップの裏側を押し込みイメージで、中央から固定を行ってください。

