

# LEDハイマウントストップランプ 取扱説明書

## S700系アトレー/ハイゼットカーゴ

**REIZ**  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS

この度は製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を正しくお取り付けいただくため、本書をお読みいただき作業を行ってください。

### ■取り付け手順



①リアゲート上部のサービスホールカバーを取り外します。



②コネクタを取り外します。  
※マイナスイライバー等で嵌合を外し取り外します。



③ハイマウントを固定する爪4か所を押し込み、本体を表側から取り外します。



④付属のガスケットを製品に取り付けます。歪みを防ぐため、剥離紙をカットし少しづつ貼付けます。



⑤ガスケットと製品に隙間などが無いようしっかりと貼付けます。



⑥製品を表側から取り付け、コネクタを挿し込み作業終了です。

### 注意事項

ポジションランプを点灯させる場合、製品裏側の赤（+）線を連動させたい機能のプラス電源へ接続してください。  
本機能を公道で使用した場合、保安基準不適合となります。イベント展示等の際にご使用頂く機能です。  
本機能を使用しない場合、配線は本体裏側のハーネスに固定を行ってください。