



**DA17V/W EVERY  
REAR WIPER LESS**

## **-取り扱い説明書-**

このたびは、DA17 系エブリイ用リアワイパーレスをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

### **【免責事項】 装着前に必ずお読みください。**

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして当社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。

### **【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。**

◎本商品は ABS 樹脂製となります。未塗装品をお買い上げのお客様で、塗装を行われる場合は、変形の原因となりますので強制乾燥は行わないでください。

※乾燥温度にはご注意ください。ようお願いします。

◎本商品は両面テープ固定となります。外気温が低い場合両面テープの密着性が低下しますので、テープ面及び貼り付け面をドライヤー等で温めてから装着してください。

◎両面テープ貼り付け後 24 時間は洗車を行わないでください。

※塗装・加工前に必ず仮合わせ装着確認を行ってください。いかなる場合でも有りまして塗装・加工後のクレーム対応致しかねます。



1.ワイパーの付け根のキャップ  
を取り外します。



2.ボルトを取り外し、ワイパー本  
体を取り外します。



3.ラバーキャップを取り外します



4.のプッシュリベットを取り外し、  
内張りを取り外します。



5.モーターのカブラーを取り外し  
ます。



6.ターを固定するボルト3本を  
取り外します。



7.モーター裏のプレートを固定  
するネジ4本を取り外します。



8.プレートのみをバックドアに装  
着します。



9.貼り付け面を脱脂し、ホール  
キャップを貼りつけます。



10.貼り付け面を脱脂し、本体  
を貼りつけます。

-使用上のご注意-

- 洗車の際は商品の破損・落下を防止するため、手洗い洗車をお勧めします。
- 両面テープは経年劣化により密着性が低下します。2年程での張り直しをお勧めします。
- ポリッシャー等をご使用の場合は本製品を取り外し、作業を行ってください。