

## -取り付け手順-



①リムーバー等を用いて、鏡を取り外します。



②ヒーターの端子と配線を鏡より取り外します。




③マイナスドライバー等を用いて、カバーの爪を外していきます。



④カバーを車両前方へ引き抜きます。



⑤本製品へヒーターの端子を差し込み、配線を固定します。



⑥本製品のウィンカーの配線を前方へ通します。



⑦本製品をドアミラー本体へ装着します。



⑧ウィンカーミラーの配線へ本製品の赤(+)と黒(-)の配線を接続します。



⑨点灯確認を行い、カバーを戻して取り付け完了です。