



## E52 ELGRAND SEQUENTIAL WINKER BULB KIT [流星バージョン]

### -取り付け・取り扱い説明書-

このたびは、商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書は自動車整備技能検定取得者の方を対象に記述しております。製品の取り扱い・取り付けには、自動車に関し正しい技術・知識を要します。取り付けに関しましては、自動車整備工場やプロショップにてご依頼下さい。本製品の内用及び付属部品は、改良のため予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。


#### 【免責事項】 装着前に必ずお読みください。

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故・損害等に関しまして、当社は賠償の責を一切責任を負いかねます。
- ・当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・商品を加工・破損等された場合は、保証の対象外となります。
- ・品質向上の為、製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。

#### 【取り付け上のご注意】 下記記載事項を必ずお守りください。

- ・交換作業の際は、バッテリーのマイナス端子を取り外し、5分以上経過してから行ってください。
- ・換手順を誤りますと、大変危険です。必ずお車の状態・製品を確認したうえで行ってください。
- ・商品は点灯確認を行ってからお取り付けください。
- ・作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・本製品の分解・改造は行わないでください。
- ・車両・本製品への傷防止の為、作業前に各部養生を行ってください。

## -取り付け手順-



1. 純正バルブを取り外します。



2. 本製品のダイヤルロックを緩めます。



3. LEDの先端を内側方向へ挿入します。




4. ソケットの切り欠けを合わせ、時計周りにロックします。



5. LEDの本体を回転させ、バルブの位置を調整します。



6. バルブ調整後、ダイヤルロックを固定します。



7. バルブの端子と付属の抵抗器のソケットを接続します。




8. 純正ソケットを抵抗器のソケットと接続します。




9. 車体側の配線を接続し点灯をご確認ください。

### ■ポジション機能の使用法



黄色線がポジションの+線となります。  
付属のエレクトロタップ等を用いて、スモールランプやACC電源等へ接続してご使用ください。

### ■ウインカー点灯パターン切り替え方法



端子の極性を反転させることで切り替えが可能となっております。  
変更する場合は、180度回転させソケットへ挿入してください。