LED ROOMLAMP KIT

LED ルームランプキット (ルーフカラーイルミネーション有り/無し兼用) for 40 系アルファード・ヴェルファイア

取付•取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- ・本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ・ 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- ・製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

「取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- ・車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- ・年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

「保証内容に関して]

本製品の保証は LED の点灯不良のみとなります。



取り付け手順(2023年式40系ヴェルファイア装着例)



1. 車体よりトリムリムーバー等を用いて ルームランプ本体を取り外します。 ※手前側は引っ掛けがございますので、 ルームミラー側から取り外します。



2. ルームランプの裏側より、嵌合の爪を押し外し、フレームとレンズを取り外します。



3. 各部に小さな爪がございますので、破損に注意しながら、トリムリムーバー等を用いて取り外してください。



4. 同様にルームランプのレンズを取り外します。



 テープの裏側にも爪がございますので テープを剥がし嵌合を外してください。



6. 製品の配線を純正ルームランプのコネクタの隙間から裏側へ通します。



7. 本製品のユニットを装着します。配線 が噛まないよう注意しながらお取り付け 下さい。



8. 付属のカプラーを取り付けます。



9. 本製品のユニットと、カプラーから出るカプラーを接続します。



10. 車両側のカプラーと製品側のカプラーを接続します。



11. 点灯確認を行い、ルームランプ本体を取り付け作業終了です。

ルーフカラーイルミネーション付き モデルは、次のページもご参照くだ さい。

取り付け手順(2023年式40系ヴェルファイア装着例)

【ルーフカラーイルミネーション付きモデルの場合】



1. 付属の延長ハーネスを本製品のユニットの配線に接続します。



2. サンバイザー裏、フロントウィンドウの隙間に延長ハーネスを隠すように通します。



3. トリムリムーバー等を用いて A ピラーのトリムを浮かせ、ハーネスをグローブボックスの裏側へ通します。



4. グローブボックスを取り外します。左側面のダンパーを取り外し、左右の爪を外し、本体を引き抜きます。



5. 付属の電源取り出しカプラーをグローブボックス裏の集中カプラー(上から3段目)の黒いカプラーに割り込ませ、延長ハーネスを接続します。



6. 点灯確認を行い作業終了です。

ルームランプの点灯方法 (4 段階調光) に関して



本製品はレンズ中央付近にタッチセンサーを内蔵しております。 中央部分に触れていただくことで4段階の光量調整が可能です。 純正のスイッチにて左右同時点灯の可能となっております。

イルミネーションのカラー変更に関して

【ルーフカラーイルミネーション付きモデルの場合】



単色の色変更を行う場合、ディスプレイオーディオのカスタマイズ メニューからイルミネーションを選択しお好みのカラーを選択また は、おもてなし集中スイッチにてカラー変更が可能です。

自動切換え(5 秒毎)機能を使用する場合、エンジン始動後おもてなし集中スイッチの ボタンでイルミを一番明るくし、長押ししてイルミが消灯したらすぐ押しなおすことで自動切換えに切り替わります。 消灯する場合は を長押して OFF に切り替わります。

