

REAR ROOF SHELF

リアルーフシェルフ
for JB64/JB74 系ジムニー

取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

取付・使用上のご注意

[免責事項]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

[取り付けに関して]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

[保証内容に関して]

- 本製品の保証は初期不良（発送より 7 日間）のみとなります。
- 製造工程において発生するスレ傷・バリは保証対象外となります。
- 海外製造の商品につき、使用に問題のない擦れ傷は保証対象外とさせていただきます。

セット内容

- 本体
- パーテーションロッド (4 本)
- 取り付けブラケット (左右)
- 取り付け用付属品一式



付属品内容・取り付け手順



付属品

- ①パーテーションロッド固定具兼テーブル脚アジャスター
- ②パーテーションロッド固定具
- ③本体固定用アイボルト
- ④ワッシャー
- ⑤ゆるみ止めワッシャー

取り付け手順



1. アシストグリップを取り外しブラケットを共締めします。



2. 本体をブラケットに載せ、③④⑤にて固定を行ってください。

パーテーションロッドの使用法



【パーテーション使用時】

車両前方方向に①を用いて固定します。

車両後方方向に②を用いて固定します。

※締め付けが強すぎますと破損の原因となりますのでご注意ください。

【テーブル使用時】

本体の隅にある穴へパーテーションロッドを時計回りで締め込みます。

脚の先端に①を時計回りで締め込み、地面の凹凸に合わせて長さを調整してご使用ください。

